

Le secret d'une bâche de tonnelle parfaitement ajustée

Préparation et matériel indispensable

- Utilisez exclusivement un mètre ruban métallique rigide pour éviter les erreurs de lecture dues à l'élasticité des mètres de couturière.
- Effectuez vos mesures par temps tempéré (environ 20°C) afin que le matériau soit dans son état naturel, sans rétractation due au froid ou dilatation due à la chaleur.
- Définissez précisément votre type de fixation (sandows, tourniquets, œillets seuls ou fourreaux) avant de mesurer, car ces éléments modifient les cotes de fabrication.

Techniques de mesure précises

- Mesurez la structure de cadre à cadre (hors-tout) et ne vous basez jamais sur l'ancienne bâche si celle-ci est détendue ou rétractée.
- Pour les tonnelles à pente, mesurez la longueur réelle de la pente (l'hypoténuse) et non la projection horizontale au sol.
- Prenez les mesures à trois endroits différents (haut, milieu, bas) pour vérifier l'équerrage de la structure et utilisez la mesure la plus juste.
- Si votre structure est arrondie, mesurez la corde de l'arc et la flèche (hauteur maximale de la courbe) pour permettre un calcul exact du développement de la toile.

Fixations et ajustements finaux

- Mesurez impérativement la distance entre les points de fixation (entraxe) pour garantir que les œillets de la nouvelle bâche tombent parfaitement en face des attaches.
- Prévoyez un jeu fonctionnel ou une marge de tension de 1 à 2 cm selon le système de fixation choisi.
- Évitez de trop tendre la toile lors de la pose, car une tension excessive risque de déchirer les œillets à l'usage.